# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/ES05/000024

International filing date:

20 January 2005 (20.01.2005)

Document type:

Certified copy of priority document -

Document details:

Country/Office: ES

Number:

P200400191

Filing date:

21 January 2004 (21.01.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 31 March 2005 (31.03.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)




World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse





# **CERTIFICADO OFICIAL**

Por la presente certifico que los documentos adjuntos son copia exacta de la solicitud de PATENTE DE INVENCIÓN número 200400191 , que tiene fecha de presentación en este Organismo 21 de Enero de 2004



Madrid, 14 de Marzo de 2005

El Director del Departamento de Patentes e Información Tecnológica

DП

ANA Mª REDONDO MINGUEZ

eta	accessorate);	namentanismi	PWTS-RACEDO	INS	TANCIAD	ESOLICIT	rud		
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	Oficina Española de Patentes y Marcas			NUMERO DE SO		riustria,			
(1)	·			Data 2	1 GEN. 2004				
(1) MODALIDAD:    X PATENTE DE INVENCIÓN	□ MODELO	DE UTILID	AD						
(2) TIPO DE SOLICITUD:	(3) EXP. PRINCI			Regiction	ter it to	no no constituto del	1110	11	
	MODALIDAD	1			FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN EN LA O.E.P.M.				
ADICIÓN A LA PATENTE SOLICITUD DIVISIONAL		N° SOLICITUD			- V				
CAMBIO DE MODALIDAD	FECHA SOLIC	FECHA SOLICITUD FECHA			A PRÉSENTACIÓN EN LUGAR DISTINTO O.E.P.M.				
TRANSFORMACIÓN SOLIC	ITUD PATENTE	ITUD PATENTE EUROPEA (4)			UGAR DE PRESENTACIÓN: CÓI			GO	
PCT: ENTRADA FASE NACI	ONAL			BARCELO	NA .		80	3	
(5) SOLICITANTE (S): APELLIDOS O DENOMI	NACIÓN SOCIAL	N	IOMBRE	NACIONALIDA	D CÓDIGO PAÍS	DNVCIF	CNAE	PYME	
INSTITUT UNIV DE CIÈNCIA I TECN	IOLOGIA			ESPAÑOLA	ES	A-61516704	731		
				CAS					
			A DE PATENTES A DE PATENTA OPETARIA GENTA DEPROGRATA DEPROGRATA DEPROGRATA	A MINHO.					
(C) DATOS DEL DONIED COLLOTANTE.			CETENTER	RAL	935793432	1		L	
(6) DATOS DEL PRIMER SOLICITANTE: DOMICILIO <b>Álvarez de Castro</b> ,	63	N	A DE PATENTIS A DE PATENTIS A DE TARIA GENT DE PEROGRATION DE TARIA DE TARIA DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL CO	TELEFUNC	935795745				
LOCALIDAD MOLLET DEL VALI	_ÈS	ESPAÑOS	SPIETNORPINIO	CORREO E	LECTRÓNICO ces	tevez@iuct.n	et		
PROVINCIA BARCELONA	OFICY	My D6:0. 9.	JELY 1- MAGE	CÓDIGO P	OSTAL 08100	,			
PAÍS RESIDENCIA ESPAÑA		Pane	imin	CÓDIGO P	AÍS ES				
NACIONALIDAD ESPAÑOLA		•	,	CÓDIGO PA	AIS <b>ES</b>	•			
(7) INVENTOR (ES):	APELLIDOS		N	OMBRE	i NAC	CIONALIDAD	C	ÓDIGO	
ESTEVEZ COMPANY			CARLES	ESPAÑOLA				PAÍS ES	
GALIA PRATS			LIDIA		ESPAÑOL			ES	
CASTELLS BOLIART			JOSEP		ESPAÑOL	Α		ES	
(8) EL SOLICITANTE ES EL INVENTOR			(9) MODO DE OI	BTENCIÓN DEL DE	RECHO: -	•			
EL SOLICITANTE NO ES EL INVEN		ettop.	INVENC.	I ADODAI	CONTRATO		JCESIÓI		
~	TOR O ONICO INVE		INVENC.		COMINATO			<u>`</u>	
(10) TÍTULO DE LA INVENCIÓN:				Saviono.					
PROCEDIMIENTO DE ACILACIO	ON DE FRIEDEI	-CRAFTS E	N LIQUIDOS IC	DNICOS					
					A				
(11) EFECTUADO DEPÓSITO DE MATERI	A BIOLÓGICA:			☐ SI	XN	ο			
(12) EXPOSICIONES OFICIALES: LUGAR					FECHA				
(13) DECLARACIONES DE PRIORIDAD:		CÓDIGO	NÚ	MERO		FECHA			
PAÍS DE ORIGEN		PAÍS							
<u> </u>									
(14) EL SOLICITANTE SE ACOGE AL APLA									
(15) AGENTE /REPRESENTANTANTE: NON	BRE Y DIECCIÓN POS	TAL COMPLETA. (S	I AGENTE P.I., NOMBR	E Y CÓDIGO) ( RELL	ÉNESE, ÚNICAMENTE	POR PROFESIONAL	.ES)		
٠,									
(16) RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE S			ITA OLAN			CITANTE O REPR		ANTE'	
DESCRIPCIÓN Nº DE PÁGINAS: 9  Nº DE REIVINDICACIONES: 13		ITO DE REPRESEN INTE DEL PAGO D	ITACION E TASA DE SOLICITUD	-	Director				
☐ DIBUJOS. Nº DE PÁGINAS:	HOJA DE I	NFORMACIÓN CO			Josep Ca				
LISTA DE SECUENCIAS Nº DE PÁGINAS:		DE LOS DIBUJOS ARIO DE PROSPE	CCIÓN			R COMUNICACIÓN)	1.46	<b>=</b> ;	
DOCUMENTO DE PRIORIDAD	OTROS:				CIDMA DEL CINA	CIONADIO			
TRADUCCIÓN DEL DOCUMENTO DE PRIC	DRIDAD				FIRMA DEL FUN	CIONARIO			
NOTIFICACIÓN SOBRE LA TASA DE CON		lo al no proced-	al nace de la torr	la concesión: nom					
Se le notifica que esta solicitud s el pago de esta tasa dispone de tres mese					b/,				
más los diez dias que establece el art. 81	del R.D. 2245/1986.								





NÚMERO DE SOLICITUD

P200400191

FECHA DE PRESENTACIÓN

## RESUMEN Y GRÁFIC

RESUMEN (Máx. 150 palabras)

Procedimiento de acilación de Friedel-Crafts en líquidos iónicos

Procedimiento de preparación de cetonas aromáticas mediante una reacción de acilación de Friedel-Crafts en un líquido iónico de fórmula (I), en ausencia de cualquier otro catalizador y/o disolvente. En la fórmula (I), [Q]+ se selecciona entre cationes imidazolio sustituidos, cationes piridinio sustituidos, cationes amonio y cationes fosíonio. Permite llevar a cabo acilaciones de Friedel-Crafts con buenos rendimientos y alta selectividad en posición para del sustrato aromático de Friedel-Crafts sin usar disolventes clorados ni catalizadores de Friedel-Crafts convencionales. Resulta industrialmente útil porque proporciona una tecnología de "Química verde" para llevar a cabo acilaciones de Friedel-Crafts de aplicabilidad general.

[Q]+ [CF3SO3]- (I)

**GRÁFICO** 

Mod. 3103i

(VER INFORMACIÓN)





DATOS DE PRIORIDAD  (a) FECHA  (b) FECHA  (c) FECHA  (c) FECHA  (d) FECHA  (e) FECHA  (d) FECHA  (d) FECHA  (e) FECHA  (e) PATENTE DE LA QUE ES DIVISIONAL ES DIV	(12)	SOLICIT	UD DE P	ATENTE	DE I	NVEN	ICIÓN	(21)	NÚMERO DE SO	OLICITUD .
DIVISORIA  DIVISORIA  DOMICILIO ÁIVarez de Castro, 63. 08100 Mollet del Vallès NACIONALIDAD Española (Barcelona)  INVENTOR (ES) Carles Estévez Company; Lidia Galià Prats; Josep Castells Bollart;  Int. Cl.  GRÁFICO (SÓLO PARA MIERPRETAR RESUMEN)  Int. Cl.  GRÁFICO (SÓLO PARA MIERPRETAR RESUMEN)  Procedimiento de acilación de Friedel-Crafts en líquidos iónicos  Procedimiento de preparación de cetonas aromáticas mediante una reacción de acilación de Friedel-Crafts en un líquido iónico de fórmula (I), en ausencia de cualquier otro catalizador y/o disolvente. En la fórmula (I), (QI+ se selecciona entre cationes imidazolio sustituidos, cationes piridinio sustituidos, cationes amonio y cationes fosfonio. Permite llevar a cabo acilaciones de Friedel-Crafts con buenos rendimientos y alta selectividad en posición para del sustrato aromático de Friedel-Crafts sin usar disolventes clorados ni catalizadores de Friedel-Crafts convencionales? Resulta industrialmente útil porque proporciona una tecnología de "Química verde" para llevar a cabo acilaciones de Friedel-Crafts de aplicabilidad general.	31) NÚMERO					• • •	33) PAIS	22	FECHA DE PRES	SENTACIÓN
NSTITUT UNIV DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA  DOMICIUD Álvarez de Castro, 63. 08100 Mollet del Vallès NACIONALIDAD Española (Barcelona)  NVENTOR (ES) Carles Estévez Company; Lídia Galià Prats; Josep Castells Bollart;  NIL CI. GRAFICO (SÓLO PARA INTERPRETAR RESUMEN)  TITULO DE LA INVENCIÓN ROCEDIMIENTO DE ACILACIÓN DE FRIEDEL-CRAFTS EN LÍQUIDOS SINICOS  Procedimiento de acilación de Friedel-Crafts en líquidos iónicos Procedimiento de fórmula (I), en ausencia de cualquier otro catalizador y/o disolvente. En la fórmula (I), [Q]+ se selecciona entre cationes imidazolio sustifuidos, cationes piridinio sustifuidos, cationes amonio y cationes fosfonio. Permite llevar a cabo acilaciones de Friedel-Crafts con buenos rendimientos y alta selectividad en posición para del sustrato aromático de Friedel-Crafts sin usar disolventes clorados ni catalizadores de Friedel-Crafts convencionales; Resulta industrialmente útil porque proporciona una tecnología de "Química verde" para llevar a cabo acilaciones de Friedel-Crafts de aplicabilidad general.			•					<u>@</u>		
DOMICILIO Álvarez de Castro, 63. 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)  NIVENTOR (ES) Carles Estévez Company; Lídia Galià Prats; Josep Castells Boliart;  Int. Cl.  GRÁFICO (SÓLO PARA INTERPRETAR RESUMEN)  Int. Cl.  GRÁFICO (SÓLO PARA INTERPRETAR RESUMEN)  TITULO DE LA INVENCIÓN  ROCEDIMIENTO DE ACILACIÓN DE FRIEDEL-CRAFTS EN LÍQUIDOS INICOS  Procedimiento de acilación de Friedel-Crafts en líquidos iónicos  Procedimiento de preparación de cetonas aromáticas mediante una reacción de acilación de Friedel-Crafts en un líquido iónico de fórmula (I), en ausencia de cualquier otro catalizador y/o disolvente. En la fórmula (I), [Q]+ se selecciona entre cationes imidazolio sustituidos, cationes piridinio sustituidos, cationes amonio y cationes fosfonio. Permite llevar a cabo acilaciones de Friedel-Crafts con buenos rendimientos y alta selectividad en posición para del sustrato aromático de Friedel-Crafts sin usar disolventes clorados ni catalizadores de Friedel-Crafts convencionales; Resulta industrialmente útil porque proporciona una tecnología de "Química verde" para llevar a cabo acilaciones de Friedel-Crafts de aplicabilidad general.	•						,	L		
(Barcelona)  INVENTOR (ES) Carles Estévez Company; Lídia Galià Prats; Josep Castells Boliart;  Int. Cl. GRÁFICO (SÓLO PARA INTERPRETAR RESUMEN)  Int. Cl. GRÁFICO (SÓLO PARA INTERPRETAR RESUMEN)  TITULO DE LA INVENCIÓN  ROCEDIMIENTO DE ACILACIÓN DE FRIEDEL-CRAFTS EN LÍQUIDOS (NICOS)  Procedimiento de acilación de Friedel-Crafts en líquidos iónicos  Procedimiento de preparación de cetonas aromáticas mediante una reacción de acilación de Friedel-Crafts en un líquido iónico de fórmula (I), en ausencía de cualquier otro catalizador y/o disolvente. En la fórmula (I), [Q]+ se selecciona entre cationes imidazolio sustituidos, cationes piridinio sustituidos, cationes amonio y cationes fosfonio. Permite llevar a cabo acilaciones de Friedel-Crafts con buenos rendimientos y alta selectividad en posición para del sustrato aromático de Friedel-Crafts sin usar disolventes clorados ni catalizadores de Friedel-Crafts convencionales; Resulta industrialmente útil porque proporciona una tecnología de "Química verde" para llevar a cabo acilaciones de Friedel-Crafts de aplicabilidad general.	NSTITUTUNIVI	DE CIENCIA I I	ECNOLOGIA							
Int. Cl.  GRÁFICO (SÓLO PARA INTERPRETAR RESUMEN)  TÍTULO DE LA INVENCIÓN  ROCEDIMIENTO DE ACILACIÓN DE FRIEDEL-CRAFTS EN LÍQUIDOS INICOS  Procedimiento de acilación de Friedel-Crafts en líquidos iónicos  Procedimiento de preparación de cetonas aromáticas mediante una reacción de acilación de Friedel-Crafts en un líquido iónico de fórmula (I), en ausencia de cualquier otro catalizador y/o disolvente. En la fórmula (I), [Q]+ se selecciona entre cationes imidazollo sustituidos, cationes piridinio sustituidos, cationes amonio y cationes fosfonio permite llevar a cabo acilaciones de Friedel-Crafts con buenos rendimientos y alta selectividad en posición para del sustrato aromático de Friedel-Crafts sin usar disolventes clorados ni catalizadores de Friedel-Crafts convencionales. Resulta industrialmente útil porque proporciona una tecnología de "Química verde" para llevar a cabo acilaciones de Friedel-Crafts de aplicabilidad general.	(Bar	rcelona)					·			· .
Procedimiento de acilación de Friedel-Crafts en líquidos iónicos  Procedimiento de preparación de cetonas aromáticas mediante una reacción de acilación de Friedel-Crafts en un íquido iónico de fórmula (I), en ausencia de cualquier otro catalizador y/o disolvente. En la fórmula (I), [Q]+ se selecciona entre cationes imidazolio sustituidos, cationes piridinio sustituidos, cationes amonio y cationes fosfonio. Permite llevar a cabo acilaciones de Friedel-Crafts con buenos rendimientos y alta selectividad en posición para del sustrato aromático de Friedel-Crafts sin usar disolventes clorados ni catalizadores de Friedel-Crafts convencionales. Resulta industrialmente útil porque proporciona una tecnología de "Química verde" para llevar a cabo acilaciones de Friedel-Crafts de aplicabilidad general.	) INVENTOR (ES)	Carles Estévez C	ompany; Lídia	Galià Prats; Jo	sep Cas	tells Boli	art;	•		
TITULO DE LA INVENCIÓN ROCEDIMIENTO DE ACILACIÓN DE FRIEDEL-CRAFTS EN LÍQUIDOS NICOS  Procedimiento de acilación de Friedel-Crafts en líquidos iónicos  Procedimiento de preparación de cetonas aromáticas mediante una reacción de acilación de Friedel-Crafts en un íquido iónico de fórmula (I), en ausencia de cualquier otro catalizador y/o disolvente. En la fórmula (I), [Q]+ se selecciona entre cationes imidazolio sustituidos, cationes piridinio sustituidos, cationes amonio y cationes fosfonio. Permite llevar a cabo acilaciones de Friedel-Crafts con buenos rendimientos y alta selectividad en posición para del sustrato aromático de Friedel-Crafts sin usar disolventes clorados ni catalizadores de Friedel-Crafts convencionales. Resulta industrialmente útil porque proporciona una tecnología de "Química verde" para llevar a cabo acilaciones de Friedel-Crafts de aplicabilidad general.	<u> </u>	·			<del></del>					
ROCEDIMIENTO DE ACILACIÓN DE FRIEDEL-CRAFTS EN LÍQUIDOS INICOS  Procedimiento de acilación de Friedel-Crafts en líquidos iónicos  Procedimiento de preparación de cetonas aromáticas mediante una reacción de acilación de Friedel-Crafts en un líquido iónico de fórmula (I), en ausencia de cualquier otro catalizador y/o disolvente. En la fórmula (I), [Q]+ se selecciona entre cationes imidazolio sustituidos, cationes piridinio sustituidos, cationes amonio y cationes fosfonio. Permite llevar a cabo acilaciones de Friedel-Crafts con buenos rendimientos y alta selectividad en posición para del sustrato aromático de Friedel-Crafts sin usar disolventes clorados ni catalizadores de Friedel-Crafts convencionales. Resulta industrialmente útil porque proporciona una tecnología de "Química verde" para llevar a cabo acilaciones de Friedel-Crafts de aplicabilidad general.	) Int. Cl.		,			•	GRAFICO (8010 PAF	RA INTERP	RETAR RESUMEN)	
ROCEDIMIENTO DE ACILACIÓN DE FRIEDEL-CRAFTS EN LÍQUIDOS NICOS  Procedimiento de acilación de Friedel-Crafts en líquidos iónicos  Procedimiento de preparación de cetonas aromáticas mediante una reacción de acilación de Friedel-Crafts en un íquido iónico de fórmula (I), en ausencia de cualquier otro catalizador y/o disolvente. En la fórmula (I), [Q]+ se selecciona entre cationes imidazolio sustituidos, cationes piridinio sustituidos, cationes amonio y cationes fosfonio. Permite llevar a cabo acilaciones de Friedel-Crafts con buenos rendimientos y alta selectividad en posición para del sustrato aromático de Friedel-Crafts sin usar disolventes clorados ni catalizadores de Friedel-Crafts convencionales. Resulta industrialmente útil porque proporciona una tecnología de "Química verde" para llevar a cabo acilaciones de Friedel-Crafts de aplicabilidad general.						٠				· .
ROCEDIMIENTO DE ACILACIÓN DE FRIEDEL-CRAFTS EN LÍQUIDOS NICOS  Procedimiento de acilación de Friedel-Crafts en líquidos iónicos  Procedimiento de preparación de cetonas aromáticas mediante una reacción de acilación de Friedel-Crafts en un íquido iónico de fórmula (I), en ausencia de cualquier otro catalizador y/o disolvente. En la fórmula (I), [Q]+ se selecciona entre cationes imidazolio sustituidos, cationes piridinio sustituidos, cationes amonio y cationes fosfonio. Permite llevar a cabo acilaciones de Friedel-Crafts con buenos rendimientos y alta selectividad en posición para del sustrato aromático de Friedel-Crafts sin usar disolventes clorados ni catalizadores de Friedel-Crafts convencionales. Resulta industrialmente útil porque proporciona una tecnología de "Química verde" para llevar a cabo acilaciones de Friedel-Crafts de aplicabilidad general.						<u>.</u>				
ROCEDIMIENTO DE ACILACIÓN DE FRIEDEL-CRAFTS EN LÍQUIDOS NICOS  Procedimiento de acilación de Friedel-Crafts en líquidos iónicos  Procedimiento de preparación de cetonas aromáticas mediante una reacción de acilación de Friedel-Crafts en un iíquido iónico de fórmula (I), en ausencia de cualquier otro catalizador y/o disolvente. En la fórmula (I), [Q]+ se selecciona entre cationes imidazolio sustituidos, cationes piridinio sustituidos, cationes amonio y cationes fosfonio. Permite llevar a cabo acilaciones de Friedel-Crafts con buenos rendimientos y alta selectividad en posición para del sustrato aromático de Friedel-Crafts sin usar disolventes clorados ni catalizadores de Friedel-Crafts convencionales. Resulta industrialmente útil porque proporciona una tecnología de "Química verde" para llevar a cabo acilaciones de Friedel-Crafts de aplicabilidad general.			· •							
ROCEDIMIENTO DE ACILACIÓN DE FRIEDEL-CRAFTS EN LÍQUIDOS NICOS  Procedimiento de acilación de Friedel-Crafts en líquidos iónicos  Procedimiento de preparación de cetonas aromáticas mediante una reacción de acilación de Friedel-Crafts en un íquido iónico de fórmula (I), en ausencia de cualquier otro catalizador y/o disolvente. En la fórmula (I), [Q]+ se selecciona entre cationes imidazolio sustituidos, cationes piridinio sustituidos, cationes amonio y cationes fosfonio. Permite llevar a cabo acilaciones de Friedel-Crafts con buenos rendimientos y alta selectividad en posición para del sustrato aromático de Friedel-Crafts sin usar disolventes clorados ni catalizadores de Friedel-Crafts convencionales. Resulta industrialmente útil porque proporciona una tecnología de "Química verde" para llevar a cabo acilaciones de Friedel-Crafts de aplicabilidad general.	D TITLIO DE LA IM	VENCIÓN					-			: .
Procedimiento de acilación de Friedel-Crafts en líquidos iónicos  Procedimiento de preparación de cetonas aromáticas mediante una reacción de acilación de Friedel-Crafts en un líquido iónico de fórmula (I), en ausencia de cualquier otro catalizador y/o disolvente. En la fórmula (I), [Q]+ se selecciona entre cationes imidazolio sustituidos, cationes piridinio sustituidos, cationes amonio y cationes fosfonio. Permite llevar a cabo acilaciones de Friedel-Crafts con buenos rendimientos y alta selectividad en posición para del sustrato aromático de Friedel-Crafts sin usar disolventes clorados ni catalizadores de Friedel-Crafts convencionales. Resulta industrialmente útil porque proporciona una tecnología de "Química verde" para llevar a cabo acilaciones de Friedel-Crafts de aplicabilidad general.			ON DE FRIEDE	L-CRAFTS E	N LÍQU	IDOS				• •
Procedimiento de acilación de Friedel-Crafts en líquidos iónicos  Procedimiento de preparación de cetonas aromáticas mediante una reacción de acilación de Friedel-Crafts en un íquido iónico de fórmula (I), en ausencia de cualquier otro catalizador y/o disolvente. En la fórmula (I), [Q]+ se selecciona entre cationes imidazolio sustituidos, cationes piridinio sustituidos, cationes amonio y cationes fosfonio. Permite llevar a cabo acilaciones de Friedel-Crafts con buenos rendimientos y alta selectividad en posición para del sustrato aromático de Friedel-Crafts sin usar disolventes clorados ni catalizadores de Friedel-Crafts convencionales Resulta industrialmente útil porque proporciona una tecnología de "Química verde" para llevar a cabo acilaciones de Friedel-Crafts de aplicabilidad general.	NICOS									• •
Procedimiento de acilación de Friedel-Crafts en líquidos iónicos  Procedimiento de preparación de cetonas aromáticas mediante una reacción de acilación de Friedel-Crafts en un líquido iónico de fórmula (I), en ausencia de cualquier otro catalizador y/o disolvente. En la fórmula (I), [Q]+ se selecciona entre cationes imidazolio sustituidos, cationes piridinio sustituidos, cationes amonio y cationes fosfonio. Permite llevar a cabo acilaciones de Friedel-Crafts con buenos rendimientos y alta selectividad en posición para del sustrato aromático de Friedel-Crafts sin usar disolventes clorados ni catalizadores de Friedel-Crafts convencionales. Resulta industrialmente útil porque proporciona una tecnología de "Química verde" para llevar a cabo acilaciones de Friedel-Crafts de aplicabilidad general.					· . ·		2			
Procedimiento de acilación de Friedel-Crafts en líquidos iónicos  Procedimiento de preparación de cetonas aromáticas mediante una reacción de acilación de Friedel-Crafts en un líquido iónico de fórmula (I), en ausencia de cualquier otro catalizador y/o disolvente. En la fórmula (I), [Q]+ se selecciona entre cationes imidazolio sustituidos, cationes piridinio sustituidos, cationes amonio y cationes fosfonio. Permite llevar a cabo acilaciones de Friedel-Crafts con buenos rendimientos y alta selectividad en posición para del sustrato aromático de Friedel-Crafts sin usar disolventes clorados ni catalizadores de Friedel-Crafts convencionales. Resulta industrialmente útil porque proporciona una tecnología de "Química verde" para llevar a cabo acilaciones de Friedel-Crafts de aplicabilidad general.	•			•					•	:
Procedimiento de acilación de Friedel-Crafts en líquidos iónicos  Procedimiento de preparación de cetonas aromáticas mediante una reacción de acilación de Friedel-Crafts en un líquido iónico de fórmula (I), en ausencia de cualquier otro catalizador y/o disolvente. En la fórmula (I), [Q]+ se selecciona entre cationes imidazolio sustituidos, cationes piridinio sustituidos, cationes amonio y cationes fosfonio. Permite llevar a cabo acilaciones de Friedel-Crafts con buenos rendimientos y alta selectividad en posición para del sustrato aromático de Friedel-Crafts sin usar disolventes clorados ni catalizadores de Friedel-Crafts convencionales. Resulta industrialmente útil porque proporciona una tecnología de "Química verde" para llevar a cabo acilaciones de Friedel-Crafts de aplicabilidad general.	RESUMEN					•		-		
Procedimiento de preparación de cetonas aromáticas mediante una reacción de acilación de Friedel-Crafts en un líquido iónico de fórmula (I), en ausencia de cualquier otro catalizador y/o disolvente. En la fórmula (I), [Q]+ se selecciona entre cationes imidazolio sustituidos, cationes piridinio sustituidos, cationes amonio y cationes fosfonio. Permite llevar a cabo acilaciones de Friedel-Crafts con buenos rendimientos y alta selectividad en posición para del sustrato aromático de Friedel-Crafts sin usar disolventes clorados ni catalizadores de Friedel-Crafts convencionales. Resulta industrialmente útil porque proporciona una tecnología de "Química verde" para llevar a cabo acilaciones de Friedel-Crafts de aplicabilidad general.				s en líquidos	iónico	S				_
líquido iónico de fórmula (I), en ausencia de cualquier otro catalizador y/o disolvente. En la formula (I), [Q]+ se selecciona entre cationes imidazolio sustituidos, cationes piridinio sustituidos, cationes amonio y cationes fosfonio. Permite llevar a cabo acilaciones de Friedel-Crafts con buenos rendimientos y alta selectividad en posición para del sustrato aromático de Friedel-Crafts sin usar disolventes clorados ni catalizadores de Friedel-Crafts convencionales. Resulta industrialmente útil porque proporciona una tecnología de "Química verde" para llevar a cabo acilaciones de Friedel-Crafts de aplicabilidad general.		de acilación de	Friedel-Craft							•
Permite llevar a cabo acilaciones de Friedel-Crafts con buenos rendimientos y alta selectividad en posicion para del sustrato aromático de Friedel-Crafts sin usar disolventes clorados ni catalizadores de Friedel-Crafts convencionales. Resulta industrialmente útil porque proporciona una tecnología de "Química verde" para llevar a cabo acilaciones de Friedel-Crafts de aplicabilidad general.	Procedimiento (	de preparación	n de cetonas a	romáticas m	ediante	una rea	cción de acilació	ón de l	riedel-Crafts	en un
Resulta industrialmente útil porque proporciona una tecnologia de "Química verde" para llevar a cabo achaciones de Friedel-Crafts de aplicabilidad general.	Procedimiento o Procedimiento o iquido iónico d	de preparaciór le fórmula (I), e	n de cetonas a en ausencia de	e cualquier o uidos, cation	tro cata es pirid	ilizador y linio sus	//o discivente. El tituidos, catione:	n la toi s amoi	muia (เ), [น]+ nio y cationes	fostonio.
	Procedimiento o Procedimiento o íquido iónico d selecciona entre Permite llevar a	de preparaciór le fórmula (I), e e cationes imio la cabo acilación tico do Friedol	n de cetonas a en ausencia de dazolio sustitu nes de Friede	e cualquier o uidos, cation I-Crafts con i ar disclyente	tro cata es pirid ouenos es clora	ilizador y linio sus rendimi dos ni ca	//o disolvente. El tituidos, cationes entos y alta selec atalizadores de F	n ia ioi s amoi ctivida riedel-	mula (۱٫, [Q]+ nio y cationes d en posiciór Crafts conve	fosfonio. para del ncionales
[Q]+ [CF3SO3]- (I)	Procedimiento o Procedimiento o íquido iónico d selecciona entre Permite llevar a sustrato aromá Resulta industr	de preparación le fórmula (I), e le cationes imid la cabo acilación tico de Friedel lalmente útil p	n de cetonas a en ausencia de dazolio sustitu nes de Friedel -Crafts sin us orque propore	e cualquier o uidos, cation I-Crafts con i ar disclyente	tro cata es pirid ouenos es clora	ilizador y linio sus rendimi dos ni ca	//o disolvente. El tituidos, cationes entos y alta selec atalizadores de F	n ia ioi s amoi ctivida riedel-	mula (۱٫, [Q]+ nio y cationes d en posiciór Crafts conve	fosfonio. para del ncionales
	Procedimiento o Procedimiento o íquido iónico d selecciona entre Permite llevar a sustrato aromá Resulta industr	de preparación le fórmula (I), e le cationes imid la cabo acilación tico de Friedel lalmente útil p	n de cetonas a en ausencia de dazolio sustitu nes de Friedel -Crafts sin us orque propore	e cualquier o uidos, cation I-Crafts con i ar disclyente	tro cata es pirid ouenos es clora	ilizador y linio sus rendimi dos ni ca	//o disolvente. El tituidos, cationes entos y alta selec atalizadores de F	n ia ioi s amoi ctivida riedel-	mula (۱٫, [Q]+ nio y cationes d en posiciór Crafts conve	fosfonio. para del ncionales
	Procedimiento o focedimiento o focedimico d selecciona entr Permite llevar a sustrato aromá Resulta industr Friedel-Crafts d	de preparación le fórmula (I), e e cationes imid a cabo acilación tico de Friedel ialmente útil p le aplicabilidad	n de cetonas a en ausencia de dazolio sustitu nes de Friedel -Crafts sin us orque propore	e cualquier o uidos, cation I-Crafts con i ar disclyente	tro cata es pirid ouenos es clora	ilizador y linio sus rendimi dos ni ca	//o disolvente. El tituidos, cationes entos y alta selec atalizadores de F	n ia ioi s amoi ctivida riedel-	mula (۱٫, [Q]+ nio y cationes d en posiciór Crafts conve	fosfonio. para del ncionales
	Procedimiento o focedimiento o focedimico d selecciona entr Permite llevar a sustrato aromá Resulta industr Friedel-Crafts d	de preparación le fórmula (I), e e cationes imid a cabo acilación tico de Friedel ialmente útil p le aplicabilidad	n de cetonas a en ausencia de dazolio sustitu nes de Friedel -Crafts sin us orque propore	e cualquier o uidos, cation I-Crafts con i ar disclyente	tro cata es pirid ouenos es clora	ilizador y linio sus rendimi dos ni ca	//o disolvente. El tituidos, cationes entos y alta selec atalizadores de F	n ia ioi s amoi ctivida riedel-	mula (۱٫, [Q]+ nio y cationes d en posiciór Crafts conve	fosfonio. para del ncionales
	Procedimiento o focedimiento o focedimico d selecciona entr Permite llevar a sustrato aromá Resulta industr Friedel-Crafts d	de preparación le fórmula (I), e e cationes imid a cabo acilación tico de Friedel ialmente útil p le aplicabilidad	n de cetonas a en ausencia de dazolio sustitu nes de Friedel -Crafts sin us orque propore	e cualquier o uidos, cation I-Crafts con i ar disclyente	tro cata es pirid ouenos es clora	ilizador y linio sus rendimi dos ni ca	//o disolvente. El tituidos, cationes entos y alta selec atalizadores de F	n ia ioi s amoi ctivida riedel-	mula (۱٫, [Q]+ nio y cationes d en posiciór Crafts conve	fosfonio. para del ncionales
	Procedimiento o focedimiento o focedimico d selecciona entr Permite llevar a sustrato aromá Resulta industr Friedel-Crafts d	de preparación le fórmula (I), e e cationes imid a cabo acilación tico de Friedel ialmente útil p le aplicabilidad	n de cetonas a en ausencia de dazolio sustitu nes de Friedel -Crafts sin us orque propore	e cualquier o uidos, cation I-Crafts con i ar disclyente	tro cata es pirid ouenos es clora	ilizador y linio sus rendimi dos ni ca	//o disolvente. El tituidos, cationes entos y alta selec atalizadores de F	n ia ioi s amoi ctivida riedel-	mula (۱٫, [Q]+ nio y cationes d en posiciór Crafts conve	fosfonio. para del ncionales
	Procedimiento o focedimiento o focedimico d selecciona entr Permite llevar a sustrato aromá Resulta industr Friedel-Crafts d	de preparación le fórmula (I), e e cationes imid a cabo acilación tico de Friedel ialmente útil p le aplicabilidad	n de cetonas a en ausencia de dazolio sustitu nes de Friedel -Crafts sin us orque propore	e cualquier o uidos, cation I-Crafts con i ar disclyente	tro cata es pirid ouenos es clora	ilizador y linio sus rendimi dos ni ca	//o disolvente. El tituidos, cationes entos y alta selec atalizadores de F	n ia ioi s amoi ctivida riedel-	mula (۱٫, [Q]+ nio y cationes d en posiciór Crafts conve	fosfonio. para del ncionales
	Procedimiento de Procedimiento de líquido iónico de selecciona entre Permite llevar a sustrato aromá Resulta industre Friedel-Crafts de	de preparación le fórmula (I), e e cationes imid a cabo acilación tico de Friedel ialmente útil p le aplicabilidad	n de cetonas a en ausencia de dazolio sustitu nes de Friedel -Crafts sin us orque propore	e cualquier o uidos, cation I-Crafts con i ar disclyente	tro cata es pirid ouenos es clora	ilizador y linio sus rendimi dos ni ca	//o disolvente. El tituidos, cationes entos y alta selec atalizadores de F	n ia ioi s amoi ctivida riedel-	mula (۱٫, [Q]+ nio y cationes d en posiciór Crafts conve	fosfonio. para del ncionales
	Procedimiento de l'encedimiento de l'encedimiento de l'encedimento de l'en	de preparación le fórmula (I), e e cationes imid a cabo acilación tico de Friedel ialmente útil p le aplicabilidad	n de cetonas a en ausencia de dazolio sustitu nes de Friedel -Crafts sin us orque propore	e cualquier o uidos, cation I-Crafts con i ar disclyente	tro cata es pirid ouenos es clora	ilizador y linio sus rendimi dos ni ca	//o disolvente. El tituidos, cationes entos y alta selec atalizadores de F	n ia ioi s amoi ctivida riedel-	mula (۱٫, [Q]+ nio y cationes d en posiciór Crafts conve	fosfonio. para del ncionales

Mod 3106

PRIMERA PÁGINA DE LA MEMORIA

#### Procedimiento de acilación de Friedel-Crafts en líquidos iónicos

Esta invención se relaciona con el campo de los líquidos iónicos, y con su aplicación en las reacciones químicas como disolventes para propósitos sintéticos y/o catalíticos.

#### ESTADO DE LA TÉCNICA ANTERIOR

5

20

25

30

35

Las acilaciones de Friedel-Crafts son una clase de reacciones bien conocida con una gran importancia industrial para la preparación de arilcetonas por acilación de arenos (cfr. p. ej. el libro de texto M.B. Smith and J. March, "March's Advanced Organic Chemistry" 2001, 5<sup>th</sup> edition, Ed. John Wiley & Sons, pp. 712-716, y los reviews que en él se citan). Los reactivos utilizados no son sólo haluros de ácido, sino también ácidos carboxílicos, ésteres, anhídridos y cetenos (cfr. p. ej. R.C. Larock, "Comprehensive Organic Transformations" 1989, VCH: NY, p. 315; y B.C. Ranu et al., J.Org. Chem. 1996, vol. 61, p. 9546). Un esquema de la reacción general podría ser:

ArH + RCOZ → ArCOR catalizador

donde ArH representa un sustrato aromático de Friedel-Crafts y RCOZ representa un agente acilante de Friedel-Crafts que se selecciona entre los mencionados anteriormente.

Generalmente las acilaciones de Friedel-Crafts se llevan a cabo utilizando un ácido de Lewis como catalizador, comúnmente AlCl<sub>3</sub>. Sin embargo, existen diversos inconvenientes asociados con este tipo de reacciones. Las acilaciones de Friedel-Crafts no son verdaderamente reacciones catalíticas, ya que en realidad consumen un equivalente molar de AlCl<sub>3</sub> por mol de reactivo. El resultado neto es el uso masivo de AlCl<sub>3</sub> y los problemas asociados con la eliminación de sales y óxidos como subproductos. De hecho, el aislamiento del producto normalmente se lleva a cabo deteniendo la mezcla de reacción por vertido sobre agua. El proceso de hidrólisis genera una gran cantidad de soluciones acuosas y suspensiones conteniendo sales de aluminio, que requiere etapas de tratamiento adicionales para la

eliminación final de dichas soluciones y suspensiones, y que aumenta significativamente el coste del proceso.

Otro inconveniente derivado de la aplicación industrial de las reacciones de Friedel-Crafts tiene que ver con el disolvente utilizado. Los disolventes comunes para la reacción incluyen disolventes clorados como el cloruro de metileno o el 1,2-dicloroetano, y disolventes del tipo hidrocarburos volátiles.

5

10

15

20

En la sociedad actual la introducción de tecnologías más limpias en la industria (la llamada "Química verde") se ha convertido en una importante preocupación. Así, la búsqueda de alternativas a los disolventes que perjudican el medio ambiente se ha convertido en un tema de la más alta prioridad. En los últimos años, los líquidos iónicos han recibido un aumento del interés como disolventes verdes, principalmente como sustitutos de los medios convencionales en los procesos químicos.

Los líquidos iónicos son sales orgánicas con puntos de fusión por debajo de 300 °C, y frecuentemente por debajo de la temperatura ambiente. Los cationes más comunes en los líquidos iónicos son derivados de imidazolio y de piridinio, aunque derivados de fosfonio y de tetralquilamonio frecuentemente también pueden usarse. Algunos aniones apropiados para los líquidos iónicos son Cl<sup>-</sup>, Br<sup>-</sup>, l<sup>-</sup>, PF<sub>6</sub><sup>-</sup>, CF<sub>3</sub>CO<sub>2</sub><sup>-</sup>, CH<sub>3</sub>CO<sub>2</sub><sup>-</sup>, CF<sub>3</sub>CO<sub>2</sub><sup>-</sup>, SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>, NO<sub>3</sub><sup>-</sup> y AlCl<sub>4</sub><sup>-</sup>.

- Los líquidos iónicos tienen varias propiedades que los hacen adecuados como disolventes potenciales para síntesis. Son líquidos en un amplio intervalo de temperatura. No tienen presión de vapor medible, por lo tanto las reacciones se pueden realizar en reactores cerrados sin liberar ningún vapor a la atmósfera. Muestran muy buenas propiedades de disolución para la
   mayoría de compuestos orgánicos e inorgánicos. Actúan como ácidos de Brönsted, ácidos de Lewis y/o superácidos. Normalmente tienen una alta estabilidad térmica hasta los 200 °C. No son inflamables, no son caros y son fáciles de preparar.
- En la técnica anterior se conoce la utilización de algunos líquidos iónicos en acilaciones de Friedel-Crafts llevadas a cabo con catalizadores convencionales de Friedel-Crafts, y se han publicado algunas solicitudes de

patente sobre el tema. La solicitud de patente WO 99/19288 describe una acilación de Friedel-Crafts algo especial, llevada a cabo en presencia de un sistema de líquido iónico catalítico complejo formado por un ácido de Lewis (p. ej. FeCl<sub>3</sub>) y un compuesto de fórmula QCl, siendo Q un catión orgánico.

Algunos materiales alternativos a los ácidos de Lewis se han propuesto como catalizadores para las acilaciones de Friedél-Crafts convencionales, incluyendo zeolitas, superácidos, el sistema perclorato de litio/triflato de lantano, etc. Pero estos catalizadores generalmente son efectivos solo bajo circunstancias restrictivas (cfr. p. ej. A. Kawada et al., Chem. Commun. 1996, p. 183; A. Kawada et al., Synlett. 1994, p. 545; y R. Sreekumar et al., Synth. Commun. 1997, vol. 27, p. 777). Las zeolitas también se han propuesto como catalizadores para acilaciones de Friedel-Crafts en líquidos iónicos (cfr. WO 03/028882). Así, de lo conocido en la técnica se deriva que el proporcionar un sistema de reacción para las acilaciones de Friedel-Crafts que no use disolventes tóxicos ni catalizadores de Friedel-Crafts convencionales sería de gran interés en la industria.

#### EXPLICACIÓN DE LA INVENCIÓN

10

15

20

25

30

35

De acuerdo con un aspecto de la presente invención, se proporciona un proceso de preparación de cetonas aromáticas mediante una reacción de acilación de Friedel-Crafts en un líquido iónico, entre un sustrato aromático de Friedel-Crafts y un agente acilante de Friedel-Crafts, caracterizado en que el líquido iónico tiene la fórmula (I) y se usa en ausencia de cualquier otro catalizador y/o disolvente; donde [Q]<sup>+</sup> se selecciona del grupo formado por cationes imidazolio sustituidos, cationes piridinio sustituidos, cationes amonio, y cationes fosfonio. Preferiblemente, [Q]<sup>+</sup> es un catión imidazolio sustituido.

 $[Q]^{\dagger}[CF_3SO_3]^{\dagger}$  (I)

Por sustrato aromático de Friedel-Crafts y por agente acilante de Friedel-Crafts se entiende respectivamente cualquier sustrato y cualquier reactivo que sean capaces de dar una cetona aromática mediante la acil-des-hidrogenación clásicamente conocida como acilación de Friedel-Crafts, una reacción de libro de texto que se supone que transcurre vía una sustitución aromática electrófila y que normalmente necesita un ácido de Lewis como

catalizador (ver las referencias generales citadas anteriormente).

10

15

30

35

Líquidos iónicos preferidos de fórmula (I) son el trifluorometanosulfonato de 1-etil-3-metilimidazolio, el trifluorometanosulfonato de 1,3-dietilimidazolio y el trifluorometanosulfonato de 1,3-dimetilimidazolio. El líquido iónico más preferido es el trifluorometanosulfonato de 1-etil-3-metilimidazolio.

Para llevar a cabo la acilación de Friedel-Crafts, se hace reaccionar un sustrato aromático y un agente acilante en presencia de los líquidos iónicos anteriormente mencionados bajo las condiciones adecuadas para producir una cetona aromática. Aparentemente, el líquido iónico funciona simultáneamente como disolvente y como catalizador.

La reacción es útil con muchos tipos de sustratos. Preferiblemente, el agente acilante de Friedel-Crafts se selecciona entre haluros de ácido carboxílico, anhídridos de ácido carboxílico, ésteres de ácido carboxílico y ácidos carboxílicos. Más preferiblemente, el agente acilante de Friedel-Crafts es un anhídrido de ácido carboxílico.

En una realización preferida de la presente invención el agente acilante de Friedel-Crafts es anhídrido del ácido acético, anhídrido del ácido propiónico, anhídrido del ácido butanoico, anhídrido del ácido isobutanoico, anhídrido del ácido pentanoico, anhídrido del ácido benzoico, anhídrido del ácido chloroacético, cloruro de acetilo, cloruro de propanoilo, cloruro de butanoilo, cloruro de benzoilo o cloruro de cloroacetilo.

El sustrato aromático de Friedel-Crafts se selecciona entre compuestos aromáticos de tipo bencenoide, compuestos aromáticos de tipo bencenoide fusionados, y compuestos heteroaromáticos que resultan de la sustitución de grupos CH por átomos de N en los anteriores; todos estos sustratos estando opcionalmente sustituidos por sustituyentes que son estables bajo las condiciones de la reacción de Friedel-Crafts, o que han sido adecuadamente protegidos para ser estables, según el conocimiento común y general de una persona experta en la materia (cfr. p. ej. T.W. Greene and P.G.M. Wuts, "Protective Groups in Organic Synthesis", 3<sup>th</sup>edition 1999, Ed. John Wiley & Sons). Los compuestos que contienen grupos que dirigen en orto-para, incluyendo grupos alquilo, hidroxilo, alcoxilo, halógeno y acetamido, se acilan

fácilmente y dan principalmente o exclusivamente los productos en <u>para</u>. Preferiblemente, el sustrato aromático de Friedel-Crafts es benceno, tolueno o anisol. Más preferiblemente, el sustrato aromático es anisol.

En una realización particular, el agente acilante de Friedel-Crafts está unido al sustrato aromático de Friedel-Crafts, estando el grupo carbonilo del agente acilante de Friedel-Crafts separado del sustrato aromático de Friedel-Crafts mediante una cadena alifática de 2 a 4 átomos de carbono, con lo que se realiza una ciclación intramolecular, que da un anillo de 5-7 miembros.

Las condiciones de reacción adecuadas pueden ser fácilmente determinadas por el experto en la materia. En una realización preferida de la presente invención, la reacción se lleva a cabo a una temperatura comprendida entre temperatura ambiente y 150 °C. En una realización más preferida, la reacción se lleva a cabo a una temperatura comprendida entre 70 y 100 °C.

Excepto si se indica lo contrario, los términos aquí usados tienen los significados indicados a continuación. El término "agente acilante de Friedel-Crafts" incluye los compuestos de las fórmulas generales  $R^1COX$ ,  $R^1COOCOR^2$ ,  $R^1COOH$ , y  $R^1COOR^2$ ; donde X es un grupo saliente seleccionado entre CI y Br;  $R^1$  y  $R^2$  son radicales , iguales o diferentes, seleccionados entre el grupo formado por H,  $(C_1-C_{40})$ -alquilo,  $(C_1-C_{40})$ -alquenilo,  $(C_1-C_{40})$ -alquinilo, o cualquiera de esos grupos sustituidos con  $(C_1-C_6)$ -alquilo,  $(C_1-C_6)$ -alcoxilo, CN, OH o  $NO_2$ ;  $R^1$  y  $R^2$  pueden también seleccionarse entre G-naftilo, fenilo, G-(G-(G-G-)-alquilo, G-(G-)-alquilo, G-)-alquilo, G-)-alquilo, G-)-alquilo, siendo los sustituyentes un radical independientemente seleccionado entre el grupo formado por halógeno, G-)-alquilo, G-)-alquilo,

El término "compuestos aromáticos de tipo bencenoide" se usa para referirse a un anillo aromático único o un(os) anillo(s) aromático(s) múltiple(s), o uno o más anillos aromáticos unidos a uno o más anillos no aromáticos por un grupo tal como un fragmento metileno o etileno. El grupo de unión común puede ser también un carbonilo como en la benzofenona. Pueden también estar sustituidos por uno o más sustituyentes que son estables bajo las condiciones de la reacción de Friedel-Crafts, o que han sido adecuadamente

30

35

25

10

15

20

#### REIVINDICACIONES

1. Procedimiento de preparación de cetonas aromáticas mediante la reacción de acilación de Friedel-Crafts en un líquido iónico, entre un sustrato aromático de Friedel-Crafts y un agente acilante de Friedel-Crafts, caracterizado porque el líquido iónico tiene la fórmula (I) y se usa en ausencia de cualquier otro catalizador y/o solvente; donde [Q]<sup>+</sup> se selecciona del grupo formado por un catión imidazolio sustituido, un catión piridinio sustituido, un catión amonio, y un catión fosfonio.

10

### [Q]<sup>+</sup> [CF<sub>3</sub>SO<sub>3</sub>]

(1)

2. Procedimiento según la reivindicación 1, donde  $[Q]^{+}$  es un catión imidazolio sustituido.

15

3. Procedimiento según la reivindicación 2, donde el líquido iónico se selecciona del grupo formado por trifluorometanosulfonato de 1-etil-3-metilimidazolio, trifluorometanosulfonato de 1,3-dietilimidazolio, y trifluorometanosulfonato de 1,3-dimetilimidazolio.

20

- 4. Procedimiento según la reivindicación 3, donde el líquido iónico es el trifluorometanosulfonato de 1-etil-3-metilimidazolio.
- Procedimiento según la reivindicación 1, donde el agente acilante de
   Friedel-Crafts se selecciona entre el grupo formado por un haluro de ácido carboxílico, un anhídrido de ácido carboxílico, un éster de ácido carboxílico y un ácido carboxílico.
- 6. Procedimiento según la reivindicación 5, donde el agente acilante de Friedel-Crafts es un anhidrido de ácido carboxílico.
  - 7. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 5-6, donde el agente acilante se selecciona entre el grupo formado por anhídrido del ácido acético, anhídrido del ácido propiónico, anhídrido del ácido butanoico, anhídrido del ácido isobutanoico, anhídrido del ácido pentanoico, anhídrido del ácido benzoico, anhídrido del ácido chloroacético, cloruro de acetilo, cloruro de propanoilo, cloruro de butanoilo, cloruro de benzoilo y cloruro de

#### PATENT COOPERATION TREATY

#### From the INTERNATIONAL BUREAU

#### PCT

NOTIFICATION CONCERNING SUBMISSION OR TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENT

(PCT Administrative Instructions, Section 411)

-	
I O.	
	٠

ESTÉVEZ COMPANY, Carles Álvarez de Castro, 63 E-08100 Mollet del Vallès ESPAGNE

Date of mailing (day/month/year) 09 April 2005 (09.04.2005)					
Applicant's or agent's file reference WO-IUCT-1	IMPORTANT NOTIFICATION				
International application No. PCT/ES05/000024	International filing date (day/month/year) 20 January 2005 (20.01.2005)				
International publication date (day/month/year)	Priority date (day/month/year) 21 January 2004 (21.01.2004)				
Applicant INSTITUT UNIV	DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA et al				

- 1. By means of this Form, which replaces any previously issued notification concerning submission or transmittal of priority documents, the applicant is hereby notified of the date of receipt by the International Bureau of the priority document(s) relating to all earlier application(s) whose priority is claimed. Unless otherwise indicated by the letters "NR", in the right-hand column or by an asterisk appearing next to a date of receipt, the priority document concerned was submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b).
- 2. (If applicable) The letters "NR" appearing in the right-hand column denote a priority document which, on the date of mailing of this Form, had not yet been received by the International Bureau under Rule 17.1(a) or (b). Where, under Rule 17.1(a), the priority document must be submitted by the applicant to the receiving Office or the International Bureau, but the applicant fails to submit the priority document within the applicable time limit under that Rule, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances
- 3. (If applicable) An asterisk (\*) appearing next to a date of receipt, in the right-hand column, denotes a priority document submitted or transmitted to the International Bureau but not in compliance with Rule 17.1(a) or (b) (the priority document was received after the time limit prescribed in Rule 17.1(a) or the request to prepare and transmit the priority document was submitted to the receiving Office after the applicable time limit under Rule 17.1(b)). Even though the priority document was not furnished in compliance with Rule 17.1(a) or (b), the International Bureau will nevertheless transmit a copy of the document to the designated Offices, for their consideration. In case such a copy is not accepted by the designated Office as the priority document, Rule 17.1(c) provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

Priority date
Priority application No.
Country or regional Office or PCT receiving Office or PCT receiving Office
21 January 2004 (21.01.2004)
P200400191
ES
31 March 2005 (31.03.2005)

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Olaiz Alicia

Facsimile No. +41 22 338 71 30 Telephone No. +41 22 338 9288

Form PCT/IB/304 (January 2004)

Facsimile No. +41 22 740 14 35